N.C. dual

si, Sin necesidad de protección contra polarización inversa

LED, amarillo (desconectable vía interrupción de DB1)

-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Muelle tracción de jaula

Muelle tracción de jaula

ver Modo de empleo

3 mm

0,45

1,2

0,63

8.2 V

5 ... 25 V

tip. 5 %

≥ 3 mA

≤ 1 mA

≤1 ms

LED, amarillo

hasta 2,5 mm<sup>2</sup>

hasta 2,5 mm<sup>2</sup>

**PBT** 

PBT

protegido

0 ... 100 Hz

NAMÚR

0 ... 2,43 mm 0,5

montaje enrasada



# Referencia de pedido

## PL3-F25-N4-K

## Características

- Para montaje en la carcasa
- PL3... con conexión a Válvula y pantal-
- Terminales de muelle de tracción enchuf.
- LEDs de Válvula, desconect. (puente de cables)
- Declaración de Fabricación CE TÜV99 ATEX 1479X

# **Accesorios**

BT32

Actuador para la serie F25

BT32XS

Actuador para la serie F25

BT32XAS

Actuador para la serie F25

**BT33** 

Actuador para la serie F25

**BT34** 

Actuador para la serie F25

## **Datos técnicos**

### Datos generales

Distancia de conmutación de medición s<sub>n</sub> Instalación Polaridad de salida Distancia de conmutación asegurada sa Factor de reducción r<sub>Al</sub> Factor de reducción r<sub>Cu</sub> Factor de reducción r<sub>1.4301</sub>

Función del elemento de conmutación

Factor de reducción r<sub>St37</sub> Factor de reducción r<sub>Ms</sub> Datos característicos

Tensión nominal Tensión de trabajo  $\mathsf{U}_\mathsf{B}$ Frecuencia de conmutación Н Histéresis Protección contra la inversión de polaridad

Protección contra cortocircuito Adecuado para técnica 2:1

Consumo de corriente Placa de medición no detectada Placa de medición detectada Retardo a la disponibilidad

Indicación del estado de conmutación Indicación del estado de la válvula

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente Temperatura de almacenaje Datos mecánicos

Conexión (del sistema) Sección transversal (del sistema) Conexión (de la válvula) Sección transversal (de la válvula)

Material de la carcasa Superficie frontal Información general

Aplicación en campo con peligro de explo-

sión

1G; 2G; 3G


Categoría Conformidad con Normas y Directivas


Conformidad con estándar

EN 60947-5-6:2000 NAMUR IEC 60947-5-6:1999


NE 21:2007 Compatibilidad electromagnética EN 60947-5-2:2007 Estándar IEC 60947-5-2:2007

# **Dimensiones**





# Conexión



PEPPERL+FUCHS

#### ATEX 1G

Instrucciones de uso

#### Categoría del aparato 1G

Certificado de conformidad CE Identificación CE

Marcas de ATEX

Conformidad con norma

Estándar

Tipo asignado

Capacidad interna efectiva Ci

Inductancia interna efectiva L<sub>i</sub>

Generalidades

Temperatura ambiente

Instalación, Puesta en marcha

Conservación, Mantenimiento

## Condiciones especiales

Protección contra daños mecánicos

Carga electroestática

Entrada de línea

## Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosión

para el uso en campos con peligro de explosión por gas, vapor, niebla TÜV 99 ATEX 1479 X

€0102

⟨Ex⟩ II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga

94/9/EG

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación

 $\leq$  100 nF Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. El valor es válido para un circuito sensor.

 $\leq$  100  $\mu H$  Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. El valor es válido para un circuito sensor.

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de datos y su manual de instrucciones.

Debe observarse la Declaración de fábrica CE. Deben cumplirse las Condiciones

Los reglamentos 94/9/EG y la Declaración de Fabricación CE son válidos en general sólo para la utilización de medios eléctricos en condiciones atmosféricas precisas. El uso en temperaturas del entorno > 60 °C fue comprobado con respecto a superficies calientes por el organismo de certificación notificado.

En cuanto al uso del medio de producción fuera de las condiciones atmosféricas debe tenerse en cuenta dado el caso una disminución de las energías mínimas de ignición permitidas.

Deben obtenerse de la Declaración de fábrica CE los rangos de temperatura, dependiente de la clase de temperatura.

Atención: Debe usarse la tabla de temperatura para la categoría 1 !!! Ya ha sido realizado el decremento del 20 % según EN 1127-1:2007 en la tabla de temperaturas para la categoría 1.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicación o el uso planificado.

La seguridad intrínseca sólo está permitida en conexión conjunta con el aparato adecuado correspondiente y según el Certificado de seguridad intrínseca. El aparato asignado debe cumplir con las exigencias de la categoría ia. Debido a posibles peligros de incendio, que pueden originarse debido a fallos y/o corrientes en el sistema del equilibrio de potencial, debe preferirse un aislamiento galvánico en el circuito eléctrico de la alimentación y de señales. Los aparatos asignados sin aislamiento galvánico sólo pueden aplicarse si cumplen las exigencias correspondientes según IEC 60079-14.

Se puede separar cada una de las ligaduras de alambre DB. Es necesario retirarlas por completo, para evitar el riesgo de que la ligadura de alambre entre en contacto con piezas adyacentes.

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosión no debe realizarse ningún cambio.

No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

Se permiten modificaciones que se describen explícitamente en estas instrucciones de uso.

En la aplicación del sensor en rangos de temperatura por debajo de -20°C debe protegerse el sensor de efectos de golpes incorporandolo en una carcasa adicional.

La información sobre los peligros electrostáticos se puede encontrar en la especificación técnica IEC/TS 60079-32-1.

Deben colocarse los cables de conexión o fijo o con protección mecánica o deben instalarse de forma que una potencia colocada de 30 N durante una hora actúe en dirección de la entrada de los cables, y no conduzca a desplazamientos visibles de las conexiones de los cables, ni siquiera si se desplaza la envoltura, ver también IEC 60079-11. Según la variante de la instalación debe usarse un conductor adecuado según el tipo A o B de acuerdo con IEC 60079-14.

#### ATEX 2G

Instrucciones de uso

#### Categoría del aparato 2G

Certificado de conformidad CE Identificación CE

Marcas de ATEX Conformidad con norma Estándar

Tipo asignado

Capacidad interna efectiva Ci

Inductancia interna efectiva Li

Generalidades

Temperatura ambiente

Instalación, Puesta en marcha

Conservación, Mantenimiento

## Condiciones especiales

Protección contra daños mecánicos

Carga electroestática

Entrada de línea

#### Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosión

para el uso en campos con peligro de explosión por gas, vapor y/o niebla TÜV 99 ATEX 1479 X

€0102

⟨ II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga

94/9/EG

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación

 $\leq$  100 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. El valor es válido para un circuito sensor

 $\leq$  100  $\mu H$  ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. El valor es válido para un circuito sensor.

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de datos y su manual de instrucciones. Debe observarse la Declaración de fábrica CE. Deben cumplirse las Condiciones Especiales!

 $\dot{\text{Los}}$  reglamentos 94/9/EG y la Declaración de Fabricación CE son válidos en general sólo para la utilización de medios eléctricos en condiciones atmosféricas precisas. El uso en temperaturas del entorno > 60 °C fue comprobado con respecto a superficies calientes por el organismo de certificación notificado.

En cuanto al uso del medio de producción fuera de las condiciones atmosféricas debe tenerse en cuenta dado el caso una disminución de las energías mínimas de ignición permitidas.

Deben obtenerse de la Declaración de fábrica CE los rangos de temperatura, dependiente de la clase de temperatura.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicación o el uso planificado. La seguridad intrínseca sólo está permitida en conexión conjunta con el aparato adecuado correspondiente y según el Certificado de seguridad intrínseca.

Se puede separar cada una de las ligaduras de alambre DB. Es necesario retirarlas por completo, para evitar el riesgo de que la ligadura de alambre entre en contacto con piezas advacentes.

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosión no debe realizarse ningún cambio.

No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

Se permiten modificaciones que se describen explícitamente en estas instrucciones

En la aplicación del sensor en rangos de temperatura por debajo de -20°C debe protegerse el sensor de efectos de golpes incorporandolo en una carcasa adicional

Requisitos adicionales para el grupo de gases IIC. Evite las cargas electrostáticas que puedan causar descargas electrostáticas al instalar o hacer funcionar el dispositivo. La información sobre los peligros electrostáticos se puede encontrar en la especificación técnica IEC/TS 60079-32-1.

Deben colocarse los cables de conexión o fijo o con protección mecánica o deben instalarse de forma que una potencia colocada de 30 N durante una hora actúe en dirección de la entrada de los cables, y no conduzca a desplazamientos visibles de las conexiones de los cables, ni siquiera si se desplaza la envoltura, ver también IEC 60079-11. Según la variante de la instalación debe usarse un conductor adecuado según el tipo A o B de acuerdo con IEC 60079-14.

PEPPERL+FUCHS

#### ATEX 3G (nL)

Nota

#### Instrucciones de uso

### Categoría del aparato 3G (nA)

Identificación CE

Marcas de ATEX

Conformidad con norma

Conformidad con estándar

Capacidad interna efectiva Ci

Inductancia interna efectiva La

Generalidades

Instalación. Puesta en marcha

Conservación, Mantenimiento

#### Condiciones especiales

Temperatura ambiente máxima permitida T<sub>Umax</sub> con Ui = 20 V

con Pi=34 mW li=25 mA T6 con Pi=34 mW, li=25 mA, T5 con Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 con Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 con Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 con Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 con Pi=169 mW. Ii=52 mA. T6 con Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 con Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 con Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 con Pi=242 mW. Ii=76 mA. T5 con Pi=242 mW. Ii=76 mA. T4-T1

Valores máximos del circuito de válvula

Protección contra daños mecánicos

Protección contra luz-UV

Carga electroestática

Entrada de línea

Estas instrucciones solo son válidas para los productos que cumplan la norma EN 60079-15:2005, válida hasta el 1 de mayo de 2013

#### Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosión

para el uso en campos con peligro de explosión por gas, vapor y/o niebla €0102

⟨Ex⟩ II 3G Ex nL IIC T6 X

94/9/EG

EN 60079-15:2005 Tipo de protección contra ignición "n" Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación

≤ 100 nF; Provisto una longitud del cable de 10.

El valor es válido para un circuito sensor.

< 100 uH: Provisto una longitud del cable de 10. El valor es válido para un circuito sensor.

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de datos y su manual de instrucciones. Los datos indicados en la hoja de datos están condicionados mediante estas instrucciones de empleo!

Deben tenerse en cuenta las condiciones especiales!

Los reglamentos 94/9EG y la Declaración de Fabricación CE son válidos en general sólo para la utilización de medios eléctricos en condiciones atmosféricas precisas. En cuanto al uso del medio de producción fuera de las condiciones atmosféricas debe tenerse en cuenta dado el caso una disminución de las energías mínimas de ignición permitidas.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicación o el uso planificado. El sensor debe operar sólo con circuitos eléctricos limitadores de energía, que correspondan con las exigencias de la IEC 60079-15. El grupo de explosión se orienta según los circuitos eléctricos conmutados y alimentados, limitadores de energía.

Deben tenerse en cuenta los valores máx. de los circuitos de válvulas, limitadores de energia. Debe instalarse el sensor en la carcasa de forma que se alcance un grado de protección mínimo de IP20 según IEC 60529. Se puede separar cada una de las ligaduras de alambre DB. Es necesario retirarlas por completo, para evitar el riesgo de que la ligadura de alambre entre en contacto con piezas adyacentes.

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosión no debe realizarse ningún cambio.

No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

Se permiten modificaciones que se describen explícitamente en estas instrucciones

Se puede operar con cada circuito eléctrico del sensor con los valores máximos indicados y simultáneamente con los circuitos de válvulas.

62 °C (143,6 °F)

64 °C (147,2 °F)

64 °C (147,2 °F)

59 °C (138,2 °F)

59 °C (138,2 °F)

59 °C (138.2 °F) 41 °C (105,8 °F)

41 °C (105,8 °F)

41 °C (105,8 °F)

29 °C (84,2 °F)

29 °C (84.2 °F)

29 °C (84,2 °F)

 $U_i$  = 32 V;  $I_i$  = 240 mA;  $C_i$  = 10 nF;  $L_i$  = 20  $\mu H$ 

Los valores son válidos para cualquier circuito de válvulas. Esta provista una longitud del cable de 10 m.

El sensor no debe exponerse a **NINGUN** peligro mecánico. En la aplicación del sensor en rangos de temperatura por debajo de -20°C debe protegerse el sensor de efectos de golpes incorporandolo en una carcasa adicional.

El sensor y el conductor de conexión deben ser protegidos contra rayos UV nocivos. Esto puede alcanzarse por su aplicación en espacios interiores

En el uso del grupo IIC deben evitarse cargas electroestáticas indebidas de las partes de la carcasa de plástico.

El conductor de conexión debe protegerse contra esfuerzos de tracción y torsión, o debe instalarse de forma que la potencia de 30 N colocada durante una hora actúe en dirección de la entrada de los cables, y no conduzca a desplazamientos visibles de las conexiones de los cables, ni siquiera si se desplaza la envoltura, ver también IEC 60079-11.